

Q & A Rustikotta Skjermtegl Classic:

- Hvordan monteres den første lekten slik at teglen ligger riktig?
 - Se Monteringsanvisningen for veiledning: [RUSTIKOTTA SKJERMTEGL — Modena Prosjekt](#)
- Skal det monteres musebånd ned mot bakken?
 - Se Monteringsanvisningen for veiledning: [RUSTIKOTTA SKJERMTEGL — Modena Prosjekt](#)
- Kan jeg montere teglen uten å blande fra forskjellige paller?
 - Skjermteglene er pakket vilkårlig på pallene slik at montering kan gjøres fortløpende uten sortering.
- Kan jeg tilpasse teglen med en vanlig flisekutter?
 - Tilpassing av Rustikotta Classic gjøres med en vanlig flisekutter, vannsag eller vinkelkutter. Bruk av flisekutter gir en stor fleksibilitet på byggeplassen og hverken bråker eller støver.
- Hva er den anbefalte minstebredden på en til tegl?
 - Minste bredde på kappet skjermtegl er 100 mm med 2 skruehull.
- Hvor mange skruer skal det monteres i hver skjermtegl?
 - Rustikotta skjermtegl skal monteres med 2 skruer.
- Må jeg sette teglen helt tett mot hverandre når jeg monterer?
 - Skjermteglene skal ikke støtes mot hverandre. Vi anbefaler 0,5 mm avstand mellom hver skjermtegl.
- Hva er den maksimale og minimale horisontale lektaavstanden?
 - Maksimal horisontal lektaavstand er 200 mm.
 - Minimal horisontal lektaavstand er 170 mm.
- Hvordan starter jeg montasjen?
 - Mål grundig opp før montasjestart. Velg forband og lektaavstand slik at ønsket visuelt uttrykk oppnås. Se ellers vår monteringsanvisning: [RUSTIKOTTA SKJERMTEGL — Modena Prosjekt](#)
- Jeg har synlige skruer som skinner i sollyset, hva gjør jeg?
 - Vi kan levere skruer med fargede skruehoder. Har du ikke valgt dette kan du male skruens hode med en matt maling. Maling av skruens hode skjer på eget ansvar.
- Der er et hvitt støv/pulver på min fasade, hva gjør jeg?
 - Pulveret kan vaskes av med høytrykkvasker med flat dyse og max 40 bar trykk.
 - Alternativt med vann og en børste.
 - Vi anbefaler alltid at fasaden får en sluttregngjøring etter endt montasje.
 - Vår erfaring er pulveret vaskes bort med regn i løpet av 3-18 måneder.
 - Skjærestøv fra vannsag skal vaskes bort umiddelbart etter montasje. (skjærestøv kan ellers sette seg fast og farge alle typer bygningsdeler som skjærestøvet kommer i kontakt med)
 - Skjærestøv vaskes med såpevann og en børste.

- Der er et hvitt støv/pulver på mine leverte skjermtegl, hva gjør jeg?
 - Det hvite pulveret er et pulver som sikrer at den fuktige leiren ikke «klistrer» seg sammen under produksjon.
 - Pulveret er ikke farlig og kan vaskes bort etter at skjermteglen er montert